



شرکت تراکنش همراه ایمن

خیابان آزادی - بین نواب و اسکندری - جنب ساختمان بانک تجارت ساختمان سپهر طبقه ۵

راهنمای استفاده از برنامه موبایل 180D

خرداد ۱۳۹۷

1. معرفی

این محصول به منظور برقراری ارتباط با موبایل پوز شاپ (180D) نوشته شده است و با نصب این برنامه و استفاده از دستگاه 180D می توان عملیات خرید، مانده، شارژ و پرداخت قبوض را انجام داد.



شماره موبایل خود را وارد نمایید

برای فعال سازی اپلیکیشن ، شماره موبایل خود را وارد
نمایید سپس دکمه تایید را لمس کنید

دریافت کد

کد دریافت شده از طریق پیامک را وارد نمایید





صفحه اصلی

همانطور که در تصویر مشخص گردیده صفحه اصلی به ۲ قسمت میانی و پایینی تقسیم شده است.

قسمت میانی

دارای ۴ عمل خرید، مانده، شارژ و پرداخت قبض در وسط صفحه می باشد.

قسمت انتهایی

در قسمت پایینی امکان اتصال به دستگاه 180d ، گزارشات و پیکربندی برنامه قرار گرفته است.

2. تنظیمات دستگاه

پس از باز شدن برنامه و مشاهده ی صفحه ی اصلی می بایست به قسمت پیکربندی مراجعه کنید.

در این قسمت ۲ مورد زیر را می بایست انجام دهید :

1. انتخاب زبان دستگاه
2. امکان فعال یا غیر فعال کردن ورود قبض از دستگاه

پس از انتخاب ، دکمه ذخیره تنظیمات را لمس کنید



3. اتصال به دستگاه

پس از انتخاب گزینه اتصال به دستگاه:

اگر Bluetooth روشن نباشد از شما خواسته می شود تا Bluetooth را روشن نمایید.

سپس لیستی از دستگاه های پیدا شده را نمایش می دهد

از میان دستگاه های مشاهده شده می بایست 180D خود مورد نظر را انتخاب نمایید.

نکته مهم :

اگر برای اولین بار باشد که به دستگاه متصل می شوید، باید عملیات pair کردن دستگاه 180D با دستگاهی که برنامه شاپ بر روی نصب شده است را انجام دهید. شایان ذکر است رمز لازم برای pair کردن برابر زیر است :

۳ رقم آخر سریال + رقم اول سریال پشت دستگاه

اگر تمامی مراحل را به درستی طی کرده باشید پس این مرحله پیغام موفقیت آمیز بودن اتصال به دستگاه و کلید گذاری را دریافت می نمایید



1. استفاده از 180D

برای استفاده از دستگاه 180D به صفحه اصلی بازگشته و سپس گزینه فروش را لمس کنید



مبلغ مورد نظر

مبلغ مورد نظر خود را بر اساس واحد ریال وارد نمایید
سپس دکمه تایید مبلغ را لمس کنید



تایید پرداخت

پس از تایید مبلغ ، یک تک بوق در دستگاه 180D زده می شود ، مبلغ وارد شده را در دستگاه 180D تایید کنید . سپس بعد از وارد کردن شماره موبایل خریدار (اختیاری) کارت را کشیده و سپس رمز کارت خود را وارد نمایید (

مشاهده رسید

پس از تراکنش و کسر از حساب ، رسید خرید همراه با جزئیات برای فروشنده نمایش داده خواهد شد ، همچنین در صورت دریافت خطا (عدم موجودی ، صحیح نبودن رمز و ...) در همین رسید نمایش داده خواهد شد




خرید شارژ

پس از انتخاب گزینه شارژ در منو اصلی صفحه روبرو نمایش داده خواهد شد ، با وارد کردن شماره موبایل (به صورت دستی یا انتخاب از مخاطبین) می توانید با انتخاب بسته های شارژ یا مبلغ دلخواه ، سیمکارت مورد نظر خود را شارژ نمایید .



پرداخت قبض

پس از انتخاب گزینه قبض در منو اصلی، صفحه روبرو نمایش داده خواهد شد، با وارد کردن شناسه قبض و شناسه پرداخت عملیات پرداخت انجام خواهد شد. همچنین با لمس دکمه بارکد خوان می توانید با اسکن بارکد قبض اقدام به پرداخت نمایید.




گزارشات - 1

پس از انتخاب گزینه گزارشات در گزینه های پایین، صفحه روبرو نمایش داده خواهد شد،

گزارشات - 2

پس از انتخاب بازه ی تاریخ گزارشات ، لیستی از گزارشات و پرداخت های موفق یا ناموفق نمایش داده خواهد شد .



گزارشات - 3

با کلیک بر روی هر گزارش ، می توانید جزئیات کامل پرداخت مانند شماره کارت ، شناسه خرید و ... مشاهده کنید .

